

EPOXIDOVÁ PENETRACE DUPOX 2010

Penetrování epoxidovou penetrací pod kamenný koberec je důležité, protože nikdy nevíte, jak savý je podkladní beton pod kamenným kobercem a kolik pryskyřice z kamenného koberce „vypije“, nehledě na to, že se penetrováním velmi zpevní a uzavře proti následnému opotřebení vlivem povětrnostních vlivů (už nikdy se přes ztuhlou epoxidovou penetraci do něj nedostane voda).

Nikdy nevyrovnávejte podkladní beton žádnou mezivrstvou (lepidlo, stěrka atd.!!!!!!) případné nerovnosti vyrovnejte přímo vrstvou kamenného koberce. Nikdy neaplikujte na lepidlo! Je pod kamenný koberec příliš měkké.

Návod k použití PENETRACE:

složku **A** 661 g a složku **B** 389 g

Důkladně promíchejte míchadlem, pouze takové množství, které jste schopni zpracovat cca do **20 minut**. Ideálně množství gramáže dle návodu výše a po zpracování namíchejte další dávku.

Penetraci je nutné aplikovat na čistý povrch, bez mechu, bez prachu (důkladně vysátý), suchý. Penetrování provádějte při teplotách 10-25 stupňů Celsia.

Penetrovaný povrch je nutné před aplikací kamenného koberce nechat zaschnout cca 24 hodin (závisí na teplotě vzduchu), až nebude lepit, popřípadě lze kamenný koberec aplikovat přímo na čerstvě napetrovaný povrch.

Kamenný koberec je důležité aplikovat na penetrovaný povrch nejpozději do 72 hodin po aplikaci penetrace (povrch penetrace ještě není uzavřený).

V případě aplikace kamenného koberce po delší době než 72 hodin po penetrování je nutné penetrovaný povrch zbrousit, vysát, a ještě jednou přetřít penetrací.

Další informace k penetrování naleznete v návodu k použití ke kamenným kobercům.

**NENÍ PŘÍPUSTNÉ PENETROVAT POD KAMENNÝ KOBEREC
DISPERZNÍMI PENETRACEMI NA VODNÍ BÁZI !!!!!**

www.bacabeton.cz

technické poradenství: 773 779 940