

# AKRYLÁTOVÝ PLNIČ PÓRŮ

## EXTRA HARD

### Jedna složka

Akrylátový plnič pórů aplikujte na položený a vytvrzený kamenný koberec nejdříve za 72 hodin od aplikace kamenného koberce. Aplikujte gumovou stěrkou na již položený, vytvrzený a SUCHÝ kamenný koberec. Aplikujte v co nejtenčí vrstvě, silou, aby pouze vyplnil póry mezi kamínky. V případě potřeby aplikaci opakujte po vytvrzení první vrstvy, dokud nebude plnič pórů zcela průhledný.

Vytvrzení plniče pórů může trvat 3 – 5 dní při pokojové teplotě.

Akrylátový plnič pórů lze použít pouze v interiéru, ne do trvale vodního a vlhkého prostředí.

Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.

Aplikujte při teplotách 15-25 stupňů Celsia.

Nářadí omyjte vodou.

