

POLYURETANOVÝ PLNIČ

Smíchejte:

667g složky **A** + 333g složky **B**

Důkladně smíchejte míchadlem nastaveným na **NEJPOMALEJŠÍ** otáčky.

V případě rychlejšího míchání do hmoty vženete bubliny vzduchu, které potom již neodstraníte, což je nežádoucí!!

Poté namíchaný polyuretan nechte cca 5-10 minut odstát, až zgelovatí. Udělejte zkušební plochu, aby se zjistilo, že již neprotéká skrz kamenivo a aplikujte gumovou stěrkou (NE ČERNOU!) na již položený a ztvrdlý, SUCHÝ kamenný koberec. Aplikujte v co **nejtenčí vrstvě**, silou, aby polyuretan pouze vyplnil póry mezi kamínky a zůstal průhledný. V silnější vrstvě má gelový polyuretan lehce mléčný odstín. Nakonec můžete pro sjednocení povrch lehce převálečkovat do kříže nylonovým válečkem. Po míchání již znovu nemíchejte a rychle zpracujte.

Pokud aplikujete v exteriéru (venku), musí se koberec zalít už od spodu od podlahy, tudíž se zalívá hned po míchání a nenechává odstát, než zgelovatí.

Doba zpracovatelnosti je cca 20-25 minut, proto míchejte po malých dávkách (ideálně po 1 kg) a po zpracování namíchejte další dávku. Po uplynutí této doby nebo při opětovném míchání po odstátí hrozí exotermická reakce (tzv. Zavaří se v míchací nádobě). Aplikujte při teplotě 15 - 22 stupňů Celsia. Při vyšších nebo nižších teplotách polyuretan nezgelovatí a proteče skrz kamenivo dolů!! Do ztuhnutí (což je cca 24 hodin při 20 stupních Celsia, při nižších teplotách se doba tuhnutí prodlužuje) nesmí na gelový polyuretan přijít voda (déšť, rosa, atd.) a teplota nesmí klesnout pod 10 stupňů Celsia.

Pokud chcete zatahovat kamenný koberec do hladka (ve vyšší vrstvě), použijte Akrylátový plnič pórů Extra Hard, který je průhledný i při vyšších vrstvách.

Pozor, nelze kombinovat s gelovou pryskyřicí a plničem extra hard!!

Musí se použít buď jedno nebo druhé!!

Extra Hard nelze použít do trvale vlhkého prostředí!