

## PROTISKLUZ PRO KAMENNÝ KOBEREC

### **Aplikace současně s pokládkou kamenného koberce:**

- Aplikujte ihned při pokládce kamenného koberce do živého povrchu.
- Vhoz protiskluzu proveďte tak, že vyhodíte hrst protiskluzu rovnoměrně do vzduchu nad realizovanou plochou kamenného koberce (ihned při pokládce kamenného koberce) a necháte volně dopadnout.

### **Aplikace dodatečná na již hotový kamenný koberec:**

- Povrch důkladně omyjeme, zbavíme prachu, mastnoty a nečistot.
- Válečkem nebo plochým štětcem aplikujte pryskyřici DUPUX 2012 nebo POLYURETANOVÝ LAK
- Vhoz protiskluzu proveďte tak, že vyhodíte hrst protiskluzu rovnoměrně do vzduchu nad realizovanou plochou a necháte volně dopadnout.



Spotřeba protiskluzu je cca 30 - 50 gramů na 1 m<sup>2</sup> realizované plochy v závislosti na požadované drsnosti.