

EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE DUPOX 2010

Příprava podkladu:

- Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a nečistot.
- Jako pojivo vystačí na 20 kg prachu zbaveného kameniva frakce do 8 mm.

Potřebné nářadí:

- míchadlo s regulací otáček, malý kyblík, váleček nebo plochý štětec.

Aplikace:

- 630 g složky **A** + 370 g složky **B**
- Do malého kyblíku přelejeme složku A a B, a důkladně promícháme po dobu 3 minut při cca 300 ot/min.
- Do velké míchací nádoby přesypeme kamenivo a přelijeme promíchaný EPOXID.
- Důkladně promícháme tak, aby byl každý kamínek obalený pojivem.
- Vždy míchejte po jednom pytli, abyste ho stihli zpracovat do 30 minut při teplotě cca 20 °C.
- Při pomalejším zpracování je důležité kamenivo promíchat i v průběhu aplikace, aby se pojivo neusazovalo na dně.
- Při teplotách nad 30 °C a méně než 10 °C již aplikaci nedoporučujeme.

Údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte acetonem.

Důležité:

- Není UV stabilní.