

AKRYLÁTOVÝ PLNIČ PÓRŮ EXTRA HARD - jedna složka

Potřebné nářadí:

- Gumová stěrka (ne černá)

Aplikace:

- Akrylátový plnič pórů aplikujte na vytvrzený koberec, nejdříve za 72 hodin po aplikaci.
- Nanášíme gumovou stěrkou v co nejtenčí vrstvě.
- Aplikujeme na suchý podklad silou tak, aby se vyplnily pouze póry mezi kamínky.
- V případě potřeby aplikujte druhou vrstvu až po úplném vytvrzení (zprůhlednění).
- Vytvrzení plniče při pokojové teplotě může trvat 3-5 dní.
- Aplikujte a skladujte při teplotách 15-25 °C.

Údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte vodou.

Důležité:

- Lze použít v interiéru na stěnu i podlahu.
- Nelze aplikovat do trvale vlhkého prostředí.
- Skladovatelnost je 24 měsíců od data výroby.

